

"Infinilite LAMP BELT-LIGHT"

Лампы Белт Лайт



Инструкция по эксплуатации

1. Лампы Белт Лайт - цветные лампы накаливания для белт-лайт предназначены не для освещения пространства, а для создания световых эффектов. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф - belt-light.

2. Технические характеристики:

- Напряжение питания: 220V/50Hz
- Страна: Китай
- Мощность: 10Вт
- Помещение: Жилая зона, улица
- Степень защиты: IP65

3. Комплектность: индивидуальная упаковка, лампа белт-лайт

4. Правила и условия монтажа: Перед тем как подключить лампу, необходимо определить её на нужное место. Убедиться в отсутствии механических повреждений на лампе перед монтажом и после. Лампа вкручивается в патрон с напряжением 220 В.

5. Пуск и введение в эксплуатацию:

- Аккуратно вынуть лампу из заводской упаковки
- Установите его согласно п. 4
- Проверьте работоспособность устройства

6. Возможные неисправности и пути устранения:

7. Основной неисправностью может являться неисправность лампы. Для ее замены произведите следующие действия:

- отключите питание на лампе
- выкрутите перегоревшую лампу
- вставьте новую лампу и проверьте работоспособность

Если при наличии питания лампа не светится, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

8. Регулирование: не требует специального регулирования.

9. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

10. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- регулярно проверяйте отсутствие повреждений
- перед всеми видами работ убедитесь, что сетевой провод обесточен
- доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

11. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом прохладном месте.