

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ SMD ДЮРАЛАЙТА

1. Размотайте бухту



В процессе работы световые шнуры выделяют тепло, которое может привести к оплавлению ПВХ оболочки, склеиванию витков в бухте между собой и короткому замыканию. **Никогда не эксплуатируйте световые шнуры в смотанном состоянии!**

2. Вставьте коннектор



Вставьте пин-коннектор (идёт в комплекте с электрошнуром) в торец дюралайта таким образом, чтобы появился электрический контакт с токопроводящими жилами.



3. Срежьте лишние провода



Токопроводящие жилы дюралайта представляют собой многожильные провода, выступающие части которых необходимо срезать во избежание короткого замыкания.

Убедитесь в отсутствии короткого замыкания!

4. Промажьте соединения клеем



Промажьте клеем места соединений дюралайта с электрошнуром и с защитным изоляционным колпачком.

Можно использовать клей серий [3M DP8XX](#) и [3M DP8XXX](#) или [3M80](#) и [3M90](#). www.glues.ru

5. Правильно уложите дюралайт



Изгибайте дюралайт только в плоскости его широкой стороны.

6. Подключите к сети 220V



Разрезайте дюралайт **только** в местах, помеченных специальным значком ножниц!